

PARE-BRISE & ACCESSOIRES- WINDSHIELD & ACCESSORIES

PARE-BRISE UNIVERSEL POUR VTT / UNIVERSAL ATV WINDSHIELD

Le pare-brise pour V.T.T. – Quad de *ATV STUFF* offre une solidité et une résistance à l'impact exceptionnelles ainsi qu'une clarté incomparable. Il est le choix logique pour tout conducteur qui recherche la protection de la nature et des éléments sans sacrifier l'utilité.

The universal A.T.V. – Quad windshield from *ATV STUFF* offers exceptional strength and impact resistance with unmatched clarity. It's the logical choice for any rider who wants protection from nature and the elements without sacrificing utility.

- **UNIVERSEL** : pare-brise monopiece clair fournissant une protection maximum contre les éléments
- Le pare-brise mesure :
22" hauteur x 35" largeur
- Se monte et s'enlève en quelques minutes et s'ajuste virtuellement sur tous les modèles de V.T.T. Quad.
- Complet avec la quincaillerie et les instructions de montage.



- **UNIVERSAL** : one piece clear windshield provides maximum protection from the elements
- Windshield measures :
22" height x 35" width
- Mounts or removes in minutes
- Comes complete with mounting hardware & instructions.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

WNA820-1 (ATV – STUFF # 820-01)

L'ensemble comprend :

- 1 Pare-brise V.T.T. – Quad
- 2 Bras de montage
- 4 Rondelles de plastique
- 4 Écrous 5/16" avec rebord
- 2 Pattes d'attache en U
- 2 Écrous 1/2" avec rebord
- 2 Boulons de support 1/2"
- 2 Rondelles étoile

Étape 1

- Placez les goujons avec filets du bras de montage à travers les trous pré-coupés dans le pare-brise et attachez avec l'écrou 5/16" avec rebord.
- Les rondelles en plastique devraient être localisées sur le côté arrière du pare-brise entre le pare-brise et le bras de montage.
- La tige du bras de montage devrait pointer vers le centre du guidon.
- Sur certains modèles avec phares avant vous devrez inverser les bras de montage de façon à ce qu'ils pointent vers l'extérieur au lieu de l'intérieur pour obtenir le dégagement approprié.

Étape 2

- Glissez la tige du bras de montage à travers le trou dans le boulon de support 1/2"

Étape 3

- Maintenez le pare-brise à la position approximative de montage désirée.
- Placez les pattes d'attache en U sur le guidon à la position approximative.
- Placez les rondelles étoile sur le boulon de support et glissez le boulon de support à travers les trous des pattes d'attaches en U et installez le boulon 1/2" et serrez légèrement jusqu'à ce que le pare-brise soit maintenu en place.
- Ajustez le pare-brise pour le montage et le placement désirés et continuez de serrer jusqu'à ce que le pare-brise soit fermement en place

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WNA820-1 (ATV – STUFF # 820-01)

Kit includes :

- 1 A.T.V. – Quad windshields
- 2 Mounting brackets
- 4 Plastic washers
- 4 5/16" nuts with flange
- 2 U-clamps
- 2 1/2" nuts with flange
- 2 1/2" carriage bolts
- 2 Star washers

Step 1

- Place threaded studs on mounting bracket through pre-cut holes in the windshield and attach with flanged 5/16" nut.
- Plastic washer should be located on the back side of the windshield between the windshield and the mounting bracket.
- Bracket rod should point in towards the center of the handle-bars.
- On certain models with headlights you will need to switch the brackets so that they point out as opposed to in for proper clearance.

Step 2

- Slide bracket rod through the hole in the 1/2" carriage bolts

Step 3

- Hold windshield in approx. desired mounting position.
- Place U-clamps on handle-bars in approx. location.
- Place star washers on carriage bolt and slide carriage bolt through holes in U-Clamps and install 1/2" bolt and tighten until windshield is snug.
- Adjust windshield for desired fit and placement and continue to tighten until windshield is firmly in place.

PARE-BRISE & ACCESSOIRES- WINDSHIELD & ACCESSORIES

MIRROIRS DE GUIDON / BAR END MIRRORS



# Pièce / Part # : MR120	
DESCRIPTION	
MIRROIR DE GUIDON POUR GUIDON DE 7/8". S'INSTALLE À DROITE & À GAUCHE. COULEUR : NOIR. VENDU À L'UNITÉ.	BAR END MIRROR FOR 7/8" BARS. FITS RIGHT & LEFT HAND. COLOR : BLACK. SOLD EACH.

POIGNÉES / HAND GRIPS



# Pièce / Part #	Couleur / Color	Dimension / Size
HG0311	Noir / Black	Gauche / Left I.D. : 7/8" Droite / Right I.D. : 1"
HG0321	Noir / Black	Gauche / Left I.D. : 7/8" Droite / Right I.D. : 7/8"
HG0331*	Noir / Black	Gauche / Left I.D. : 7/8" Droite / Right I.D. : 7/8"
Installation universel. / Designed to be trimmed for custom fit.		
*OEM STYLE		