

ACCESSOIRES - 12 - ACCESSORIES

GUIDES DE SKI (Protège plancher de remorque)

SKI GUIDES (Trailer bed protector)

D'apparence attrayante et propre. Des pièces de 12" qui s'ajustent ensemble. Trous perforés à l'avance pour retenir chaque panneau (section). Languettes d'alignement facilitant l'installation. Les guides sans friction, retiennent les carbures, prévenant les dommages à la remorque. L'ensemble complet comprend: 18 sections de guides de ski de 12" x 5-3/8". 4 sections transversales de 12" x 5-3/8".

Clean attractive appearance. 12" pieces that fit together. Pre-drilled holes for holding down each panel. Alignment tabs for easy installation. No-friction guides hold carbides, preventing damage to the trailer. Set comes complete with: 18 - 12" x 5-3/8"ski guide pieces. 4 - 12" x 5-3/8" cross pieces.

Ens. de 22 guides de ski

22 ski guide set

Pièce / Part

GU050

Couleur / Color

Noir

Black



MAILLET À IMPACT - DEAD BLOW HAMMER

HA020

Maillet de 20 onces en polyuréthane à Rebond Nul offert par Impact Poly Hammers.

Procure aux professionnels, aux amateurs et aux propriétaires de maisons plusieurs années de services sous les conditions d'utilisation pour lesquelles ce maillet a été conçu. Le maillet Poly Hammers est fabriqué de résines de polyuréthane de la plus haute qualité. Les propriétés physiques qu'offre le polyuréthane et sa caractéristique de conception, permettent à ce maillet de surpasser les maillets fabriqués de plastique ou de caoutchouc. Tête de 1-7/8" de diamètre par 4" de long. Longueur totale 11-5/8". L'insertion d'acier remplie de bille de plomb procure la caractéristique de Rebond Nul. Poignée confortable, base adéquate, ne vous glissera pas des mains. Résiste aux produits pétroliers, contrairement aux maillets en caoutchouc. La surface d'impact ne produira pas d'étincelles. Le polyuréthane ne devient pas glissant lorsque mouillé et est facile à nettoyer.

The 20 oz. Polyurethane Dead Blow Mallet offered by Impact Poly Hammers will provide professionals, hobbyists and home owners with many years of service under the conditions that hammer was intended for. Impact Poly Hammers are made from the highest quality polyurethane resins. The physical properties polyurethane has to offer and the built-in, value-added design features allow these mallets to outperform those made of plastic or rubber. 1-7/8" diameter x 4" L. Head. 11-5/8" over all length. Lead shot filled steel insert provides Dead Blow feature. Feel good handle grip, adequate butt end to prevent throw aways. Resistant to petroleum products -unlike rubber. Face will not spark. Smooth finish doesn't get slippery when wet and allows easy clean up.



ATTACHE À TRAÎNEAU - SLEIGH HITCH

HH101

UNIVERSEL / UNIVERSAL

Attache ultra-robuste. S'adapte sur les pare-chocs arrière carrés de 5/8" (large).
S'adapte aussi sur les pare-chocs arrière ronds de 5/8" (dia. ext.).

Heavy-duty hitch. Fits on 5/8" (width) square rear bumpers.
Also fits on 5/8" (o.d.) round rear bumpers.



[912026,12-101]

ACCESSOIRES - 12 - ACCESSORIES

ATTACHE À TRÂNEAU - SLEIGH HITCH

HH104

[12-104-01] Moto-Ski & Ski-Doo – 861.7160.00



Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Moto-Ski		Ski-Doo	
Mirage III	1985	Safari Cheyenne	1989-91
Sonic L/C	1984	Safari Grand Luxe LC	1985-86
Ski-Doo		Safari L, LE, LC, LX, LXE, GLX	1989-93
Citation LS, LSE, LE	1985-91	Safari Saga, Scout	1989-93
Escapade, Stratos, Voyager	1987-89	SS 25	1984
Formula Mach I	1989-95	Tous /All Formula LT, XTC, Summit	1992-95
Formula Plus (Tous / All)	1985-95	Tous les / All Safari, Skandic, Touring	1992-96
Formula MX (Tous / All)	1985-95	Tundra, II, LT	1985-93
Formula SP, SS	1985-86		
Safari 377, 447	1984-88		

HH107

[12-107] Polaris 2870599

Modèle / Model	Année / Year
Tous les/All Indy	1984-87



HH107-1

[12-107-01] Polaris 2870743

Modèle / Model	Année / Year
Tous les/All Indy	1988-95



HH107-2

[12-107-02] Polaris 2870742

Modèle / Model	Année / Year
Tous les/All Indy SKS	1988-96



ACCESSOIRES - 12 - ACCESSORIES

ATTACHE-CABINE - HOOD STRAP

Attaches cabine de qualité en caoutchouc. Remplacement direct de la pièce originale.
Quality rubber hood clamps. Replace O.E.M. directly.

RÉFÉRENCE RAPIDE / QUICK REFERENCE

Manufacturier Manufacturer	# Orig. / OEM #	# Pièce / Part #		Manufacturier Manufacturer	# Orig. / OEM #	# Pièce / Part #	
Arctic Cat	0115-306	HS131	[12-131]	Ski-Doo	570-0271-00	HS132	(12-132)
	0116-827	HS130	[12-130]		570.0706.00	HS140	
Moto-Ski	570.2753.00	HS133	[12-133]		570.2753.00	HS133	[12-133]
Polaris	5410370	HS136	[12-135-01]		570-302-448	HS141	(12-133-01)
	5420128	HS135	[12-135]	Yamaha	8G5-77170-00-00	HS134	[12-134]
	5430626	HS135	[12-135]		8V0-77171-00-00	HS137	[12-134-01]
Ski-Doo	570.0260.00	HS138			8V0-77171-01-00	HS139	[12-134-02]
	570.0259.00	HS138					

Arctic Cat

HS130

0116-827



[12-130]

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Cheetah 440, 500	1976	Jag 275	1976
Cheetah 5000	1977-78	Jag 340	1976-77
Cross Country Cat 340	1976-77	Lynx 2000 S, 2000 T	1977-80
Cross Country L/C	1979	Pantera 5000	1976
El Tigre 4000, 5000	1977	Pantera F/A, Panther 4000	1977-78
El Tigre 440, 500	1976	Pantera F/C, Panther 5000	1977-79
El Tigre 5000 F/A, 6000 L/C	1978	Panther 440, 500	1976
El Tigre F/A, L/C	1979-80	Trail Cat F/C	1979
Jag 2000, 3000	1978	Z 250	1976-77
Jag 2000 F/A, 3000 F/A, F/C	1979-80	Z 340, 440	1977

HS131

0115-306



[12-131]

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Bearcat 340, 440	1999-2000	Tous les modèles/All models	1980-98
Bearcat 550 Widetrack	1998-2002		

Moto-Ski

HS133

570.2753.00



[12-133]

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Mirage I, II, II E	1980-82	Mirage Special	1980-82
Mirage II	1983	Sonic L/C	1984
Mirage III	1985		

ACCESSOIRES - 12 - ACCESSORIES

ATTACHE-CABINE - HOOD STRAP

Attaches cabine de qualité en caoutchouc. Remplacement direct de la pièce originale.
Quality rubber hood clamps. Replace O.E.M. directly.

Ski-Doo

HS132

570-0271-00

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Mach Z, MX, MXZ	1993-94	Summit 470, 583	1994
Safari Deluxe, L, Rally	1993-94	Tous sauf / All except.	1995-2006
Skandic 377, 503	1993-94	(Alpine, Elan, Tundra)	
Formula EFI, ST, STX, Z	1994	ZX, REV	2003-06



[12-132]

HS133

570.2753.00

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Citation 3500	1980-84	Safari 377, 447, 503	1984-88
Citation, SS	1980-83	Safari Cheyenne	1989-91
Citation 4500	1980-83	Safari Grand Luxe LC	1985-86
Escapade	1987-89	Safari Saga	1989
Formula Plus 500	1990	Safari Scout	1989-92
Formula Mach I, LT, XTC	1989-91	Safari Voyageur	1989
Formula MX, LT, XTC	1985-91	Skandic 277, 377, 503	1982-87
Formula Plus, LT, XTC	1985-91	SS 25	1984
Formula SP, SS	1985-86	Stratos	1987-88
Nordic	1981-83		



[12-133]

HS138

570.0260.00 utilise / use 570.0259.00

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Formula Grand Touring	1993	Formula Plus EFI	1993
Formula Mach I	1993	Formula Plus X, XTC	1993
Formula Mach I (2)	1993	Grand Touring	1994
Formula Mach I XTC	1993	Grand Touring SE	1994
Formula MX, MX (2)	1993	Grand Touring XTC	1994
Formula MX XTC R	1993	Mach I	1994
Formula Plus	1993	Tundra II	1994
Formula Plus(2)	1993	Tundra II LT	1994-98
Formula Plus E	1993	Tundra R	1998



HS140

570.0706.00

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Formula III 600	1998	Grand Touring 700	1998
Formula III 600R, LT	1998	Grand Touring SE	1998
Formula III 700, R	1998	Mach I, R	1998



ACCESSOIRES - 12 - ACCESSORIES

Ski-Doo

HS141

517-302-448

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
Tous les modèles Ski-Doo (avec # OEM 517-302-448)	---	All models Ski-Doo (with OEM # 517-302-448)	---



[12-133-01]

Polaris

HS135

5430626

Modèle / Model	Année / Year
Tous les modèles / All models	1979-83



[12-135]

ATTACHE-CABINE - HOOD STRAP

Attaches cabine de qualité en caoutchouc. Remplacement direct de la pièce originale.
Quality rubber hood clamps. Replace O.E.M. directly.

Polaris

HS136

5410370, 5433150

Modèle / Model	Année / Year
Tous / All exc. Edge chassis	1984-2006



[12-135-01]

HS733

Amarre pour attache-cabine
Hood Tie-Down Bracket



Yamaha

HS134

8G5-77170-00-00

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
EC 340	1981-83	ET 340 E	1979-80
ET 250	1978-81	ET 340 T	1981-83
ET 300	1979-80, 82-83	SR 540	1980-82
ET 340	1978-83	SS 440	1980-82



[12-134]

HS137

8V0-77171-00-00

Modèle / Model	Année / Year
Phazer 480, 480E, II, II LE, II ST	1984-93



[12-134-01]

ACCESSOIRES - 12 - ACCESSORIES

HS139

8V0-77171-01-00

Modèle / Model	Année / Year	Modèle / Model	Année / Year
ET 410TR	1992-97	Tous / All exc.RX1 chassis	1998-2005
Exciter 570	1987-93	Venture 480	1991-97
Inviter 300	1987-89	VK 540	1988-97
Ovation 340	1989-97	V-Max 500, 600	1994-97
Phazer 480	1984-97	V-Max-4 750, 800	1992-97



[12-134-02]