

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'éclairage / Headlight Switch



Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	#Pièce / Part #
<b>ARCTIC CAT</b>			
---	---	0111-763 utiliser/use 0117-287	<b>DS101</b>
---	---	0115-338 utiliser/use 0117-287	<b>DS101</b>
<b>BOMBARDIER - SKI-DOO</b>			
<b>Capuchon pour commutateur DS111 Switch cap</b>	---	---	<b>DS111-1</b>
---	---	410-209-300	<b>DS114</b>
Tous les modèles / All models (except. Elan, Tundra, Citation)	1988-96	414-612-600	<b>DS115</b>
Tous les modèles / All models (except. MXZ, Mach Z, LT)	1996	414-612-600	<b>DS115</b>
Alpine	1981-85	---	<b>DS 113</b>
Alpine	1986-95	414-612-600	<b>DS115</b>
Blizzard MX	1981-84	414-612-600	<b>DS115</b>
Elan 250	1981-96	---	<b>DS 113</b>
Elite	1982	414-612-600	<b>DS115</b>
Escapade	1987-89	414-612-600	<b>DS115</b>
Everest 500	1982-83	414-612-600	<b>DS115</b>
Formula (Tous/All)	1985-87	414-612-600	<b>DS115</b>
Formula III	1996-99	515-163-100	<b>DS111</b>
Formula 500, 583, DLX, SL, Z	1997-99	515-163-100	<b>DS111</b>
Grand Touring 500, 583	1997-99	515-163-100	<b>DS111</b>
Mach I	1997-99	515-163-100	<b>DS111</b>
Mach Z	1996-99	515-163-100	<b>DS111</b>
MXZ 440, 500, 583, 670	1996-99	515-163-100	<b>DS111</b>
Nordic 50, 60	1987-91	414-612-600	<b>DS115</b>
Safari (except. Citation)	1984-88	414-612-600	<b>DS115</b>
Skandic 377R	1984-85	414-612-600	<b>DS115</b>
Skandic 503	1987	414-612-600	<b>DS115</b>

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'éclairage / Headlight Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	#Pièce / Part #
<b>BOMBARDIER - SKI-DOO</b>			
Skandic WT, SWT	1997-99	515-163-100	<b>DS111</b>
SS-25	1984	414-612-600	<b>DS115</b>
Stratos	1987-89	414-612-600	<b>DS115</b>
Summit 500, 583, 670	1997-99	515-163-100	<b>DS111</b>
Touring LE, SLE	1997-99	515-163-100	<b>DS111</b>
<b>MOTO-SKI</b>			
Futura 500, E, LC	1982	414-612-600	<b>DS115</b>
Grand Prix Special	1981	414-612-600	<b>DS115</b>
Mirage III	1985	414-612-600	<b>DS115</b>
Sonic	1982-84	414-612-600	<b>DS115</b>
Super Sonic	1981	414-612-600	<b>DS115</b>
Ultra Sonic	1981-82	414-612-600	<b>DS115</b>
<b>POLARIS</b>			
<b>Capuchon pour commutateur DS111 Switch cap</b>	---	---	<b>DS111-1</b>
Tous les modèles sauf / All models except. TC	1974-75	4110040	<b>DS113</b>
Tous les modèles sauf / All models	1979-81	4110040	<b>DS113</b>
Centurion	1982	4110040	<b>DS113</b>
Cobra 340, 440	1978	4110025	<b>DS113</b>
Colt	1976	4110025	<b>DS113</b>
Colt 250	1977-78	4110040	<b>DS113</b>
Colt S/S	1976-77	4110025	<b>DS113</b>
Colt S/S	1978	4110040	<b>DS113</b>
Cutlass	1982	4110051	<b>DS113</b>
Electra 250, 340, 440	1976-77	4110025	<b>DS113</b>
Gemini	1983	4110040	<b>DS113</b>
Indy (Tous/Al l)	1982-90	4110051	<b>DS113</b>
Indy 440	1991-93	4110107	<b>DS113</b>
Indy 440, SKS	1994-99	4110136	<b>DS111</b>
Indy XCR	1991-99	4110107	<b>DS113</b>
Indy 500, EFI	1991-93	4110107	<b>DS113</b>
Indy 500, EFI, SKS	1994-2000	4110136	<b>DS111</b>
Indy 600 XCR	1995-96	4110107	<b>DS113</b>
Indy 600 XCR, 700 RMK, SKS	1997-2000	4110136	<b>DS111</b>
Indy 650, RXL, Touring, SKS	1991-97	4110107	<b>DS113</b>
Indy 700 RMK, XC	1998-2000	4110107	<b>DS113</b>
Indy 700 XCR	1998-2000	4110136	<b>DS111</b>
Indy Classic	1991-93	4110107	<b>DS113</b>
Indy Classic	1994-2000	4110136	<b>DS111</b>
Indy Pro X 440	2001-03	4110107	<b>DS113</b>
Indy Pro X 600 / 700 / 800	2003-04	4110107	<b>DS113</b>
Indy Sport, GT, Super Sport	1991-2000	4110107	<b>DS113</b>
Indy Storm	1993-94	4110107	<b>DS113</b>
Indy Storm	1996-98	4110136	<b>DS111</b>
Indy Supertrak	1991-92	4110107	<b>DS113</b>
Indy Trail, Deluxe	1991-94	4110107	<b>DS113</b>
Indy Trail, Touring	1995-2000	4110136	<b>DS111</b>
Indy Transport	1997-99	4110107	<b>DS113</b>

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'éclairage / Headlight Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	#Pièce / Part #
<b>POLARIS</b>			
Indy Ultra, Special, SKS	1996-98	4110107	<b>DS113</b>
Indy Ultra SPX, SE, Touring	1997-98	4110136	<b>DS111</b>
Indy XCF	1997-2000	4110107	<b>DS113</b>
Indy XLT (Tous/All except. Touring)	1993-96	4110107	<b>DS113</b>
Indy XLT (Tous/All except. Touring)	1998-99	4110136	<b>DS111</b>
Indy XLT Touring	1995-99	4110136	<b>DS111</b>
Indy XLT, RMK, SKS, Special	1997	4110107	<b>DS113</b>
Sprint	1986-90	4110051	<b>DS113</b>
SS 440	1984-86	4110051	<b>DS113</b>
Star	1983-90	4110051	<b>DS113</b>
Starfire 250, 340	1976	4110040	<b>DS113</b>
Startrak	1987-90	4110051	<b>DS113</b>
TX, TX-C, TX-L	1976-81	4110040	<b>DS113</b>
<b>YAMAHA</b>			
<b>Capuchon pour commutateur DS111 Switch cap</b>	---	---	<b>DS111-1</b>
Tous les modèles / All models	1977-87	8K4-83950-01-00	<b>DS111</b>
Tous les modèles / All models (except.Bravo,SV)	1988-94	8K4-83950-01-00	<b>DS111</b>
Tous les modèles / All models (except.Bravo250)	1995-2001	8K4-83950-01-00	<b>DS111</b>
Bravo LT, BR250T	2002-08	8K4-83950-01-00	<b>DS111</b>
BR 250 / SV 80, 125	1988-93	8K4-83950-01-00	<b>DS111</b>

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'allumage / Ignition Switch

		
<b>IS102</b> (01-118-20)	<b>IS104</b>	<b>IS105</b> (01-118-04)
		
<b>IS124</b> (01-118-24)	<b>IS125</b> (01-118-25)	<b>IS126</b> (01-118-26)
		
<b>IS127</b> (01-118-27)	<b>IS128</b> (01-118-28)	<b>IS129</b> (01-118-29)
		
<b>IS131</b> (01-118-19)	<b>IS132</b> (01-118-33)	<b>IS133</b> (01-118-32)

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	Interrupteur / Switch	#Pièce / Part #
<b>ARCTIC CAT</b>				
Tous les modèles/All models	1971-76	0109-248	4 positions/way, 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS105</b>
Tous les modèles/All models	1977-78	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS102</b>
Tous les modèles/All models (except. Kitty & Pantera elect.)	1980-87	0709-028	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS124</b>
440 Z	1993-97	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS124</b>
Bearcat 340, 440, 550	1995-96	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS124</b>
Bearcat 440	1997-98	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS124</b>
Cheetah 530 L/C, Touring	1988	0709-028	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS124</b>
Cheetah 340, 440, 550	1994	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS124</b>
Cougar, MC 2 UP	1988-96	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS124</b>

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'allumage / Ignition Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	Interrupteur / Switch	#Pièce / Part #
<b>ARCTIC CAT</b>				
El Tigre 5000, 6000	1988-89	0709-028	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
El Tigre EXT (except. Deluxe 96-97)	1990-97	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
EXT, MC, Special, EFI	1992-95	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
EXT 550	1993	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
EXT 580 Powder Special	1995-96	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
EXT 580 Z	1993	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
EXT 580, 600 MC	1993-97	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
EXT 600 Triple	1997	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
F 120	2006-07	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Jag 2000 F/A, 3000 F/A	1979	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Jag 3000 F/C	1979	0709-028	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Jag 340, 440	1988	0709-028	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Jag AFS, Deluxe	1989	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Jag 340, MC, AFS, Deluxe	1989-90	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Jag (Tous/All except. Deluxe)	1991-96	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Jag Deluxe	1992-94	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Kitty Cat	1997-2000	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Lynx Single & Twin	1979	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Lynx 2000S, 2000T	1979	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Lynx, MC DLX	1991-93	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Pantera F/C	1979	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Panther DLX	1988-93	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Panther Liquid	1996	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Powder Extreme 600	1997	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Prowler (Tous/All)	1990-95	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Puma, 2-UP	1994-96	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Super Jag	1988-92	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Thundercat, MC	1993-97	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Trail Cat F/C	1979	0709-028	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Wildcat (Tous/All)	1988-96	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Z 440	1995-97	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
ZR 440, 580, EFI, 700	1993-96	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
ZR 500, 600	1998	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
ZRT 600, 800	1995-97	0609-081	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS124
Z 120	2000-01	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Z 120 Sno-Pro	2001	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
ZR 120	2002-05	0109-822	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
<b>BOMBARDIER-SKI-DOO</b>				
Alpine	1965-68	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Alpine 370	1969	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Alpine 370E, 640E	1969	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Alpine 399ER, 640ER	1970-71	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Alpine 399R	1970-71	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Alpine 440, R	1972-73	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Alpine 440ER, 640ER	1972-82	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Alpine 503, II, IV	1983-95	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Blizzard 5500	1979-81	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Blizzard 6500, 7500, 9500, Plus	1978-80	410-103-400	Center block 3 pattes/lugs Man.	IS128
Blizzard 7500, 9500	1981	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Blizzard MX 5500, 9500, 9700	1982-84	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Chalet	1967	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'allumage / Ignition Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	Interrupteur / Switch	#Pièce / Part #
<b>BOMBARDIER-SKI-DOO</b>				
Citation (except. LES, 4500E)	1979-85	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Citation 300	1978	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Citation 4500E	1980-83	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Citation LS	1986-88	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Citation LSE	1985-88	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Elan 250E	1971-76	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS126</b>
Elan	1971-78	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Elan (Tous/All)	1979-96	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Elite	1973-82	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Escapade	1987-89	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Everest 340, 440	1976-79	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Everest 340E, 440E	1976-79	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS126</b>
Everest 440	1974	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Everest 440	1975	410-103-400	Center block 3 pattes/lugs Man.	<b>IS128</b>
Everest E 440	1975	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Everest 444 LC, 500 E, LC	1978-83	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Everest 500	1980	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Everest 500	1981-83	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Formula 500, 583, 670, Deluxe, Z	1997-2001	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Formula Deluxe 600, 700	2000-01	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Formula III 600, 700, 800	1995-2001	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Formula Mach I, LT	1989-91	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Formula Mach I, XTC	1992	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Formula Mach I	1995-2001	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Formula Mach Z	1994-2001	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Formula MX, Plus, LT, X	1989-93	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Formula MX, Plus, SP, SS	1985-88	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Formula MX, Plus, XTC (Elect.)	1991-93	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Formula MX, Z	1994-95	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Formula MX Z	1996-98	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Formula SLS, SS, ST, STX, Z	1994-96	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Formula S, SL	1994-99	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Grand Touring (Tous/All)	1995-2001	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Grand Touring, XTC, SE	1993-94	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Invader 640ER	1970	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS126</b>
Mini Z	2000-01	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
MX Z 440F	1999	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
MX Z 500, 670 H.O.	1999	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS132</b>
Nordic	1969-72	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Nordic	1969-72	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS126</b>
Nordic	1981-82	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
Nordic	1983	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Nordik 640ER	1973-74	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Nordik 50, 60	1987-91	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Olympique, Super-Olympique	1965-78	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Olympique	1968-79	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS126</b>
Olympique 340	1979	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>
RV 250, 340, Cross Country	1976-79	410-103-400	Center block 3 pattes/lugs Man.	<b>IS128</b>
Safari 337, 447, 503	1984-88	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	<b>IS125</b>
Safari 337 E, 447 E, 532 LC (Elect.)	1984-88	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
Safari Cheyenne	1989-91	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	<b>IS129</b>

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'allumage / Ignition Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	Interrupteur / Switch	#Pièce / Part #
<b>BOMBARDIER-SKI-DOO</b>				
Safari Citation	1989-90	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Safari Citation E	1989-90	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Safari Citation, E	1991	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Safari Deluxe, 503 Rally	1993-94	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Safari L	1992-94	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Safari L, LX	1990-91	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Safari LE, LC, LCE, LXE, GLX	1990-92	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Safari Saga, Scout E	1989	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Safari Scout	1989-92	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Skandic	1982-85	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Skandic, II 377, 380, 500, 503	1992-2001	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Skandic 335	1971-73	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Skandic 377 R, 503	1986-87	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Skandic Wide Track, SWT	1995-2000	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Skandic WT, LC, SWT	1998-2001	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS132
SS-25	1984	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Stratos, E	1987-88	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Summit 470, 500, 583, 670	1994-99	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS132
Super Alpine	1967-68	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Super 370	1968	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
TNT (Tous/All)	1969-74	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
TNT F/A	1973-75	410-103-400	Center block 3 pattes/lugs Man.	IS128
TNT F/A	1977-78	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
TNT F/C	1975-78	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
TNT F/C 340E, 440E	1975-76	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Touring E, LE, SLE	1995-2001	410-111-300	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS132
Tundra, II, LT, R	1985-2001	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Valmont 399ER, 440ER, 640ER	1971-73	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Valmont 399R, 440R	1971-73	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Voyageur	1989	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
<b>MOTO-SKI</b>				
Tous / All models (Except. Sonic)	1968-77	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Tous les modèles / All models	1968-77	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Futura 400, 440	1978-79	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Futura 400E, 440E	1978-79	410-102-600	Center block 5 pattes/lugs, Elect.	IS126
Futura 444 LC	1978-79	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Futura 500	1980	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Futura 500	1981-82	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Futura 500E, LC	1980-82	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Grand Prix Special	1979-81	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Mirage I, II, Special	1979-83	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Mirage IIE	1980-82	410-103-100	6 pattes/lugs, Elect.	IS127
Mirage III	1985	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Nuvik 340	1978	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Nuvik 340	1979	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Sonic, Super Sonic, Ultra Sonic	1975-80	410-103-400	Center block 3 pattes/lugs Man.	IS128
Sonic, Ultra Sonic	1982	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Sonic L/C	1984	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Spirit 250	1978	410-102-500	Center block 4 pattes/lugs Man.	IS125
Spirit 250	1979-83	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129
Super Sonic, Ultra Sonic	1981	410-111-200	Center block 2 pattes/lugs Man.	IS129

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'allumage / Ignition Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	Interrupteur/ Switch	#Pièce / Part #
<b>POLARIS</b>				
Tous les modèles / All models (Man.)	1977-1990	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Dragon 700, RMK	2007-08	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FS Classic	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FS Touring	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FS, FST, IQ Touring Cruiser	2007-09	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FST Classic	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FST IQ Cruiser	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FST IQ/LX	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FST IQ Switchback	2006-07	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FST IQ Touring	2010	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FST IQ/LX	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
FST Touring	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Fusion 900	2005-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy Frontier Classic	2000-05	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy Lite, GT	1991-98	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Indy Lite Deluxe	1992-98	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Indy Sport, GT	1991	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Indy Sport,GT,SKS,Touring, SuperSport	1992-98	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy Sport Touring, ES	1999-2004	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy Starlite, GT	1991-95	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Indy Storm (Tous/All)	1993-98	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy Super Sport	1999-2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy Supertrak	1991-92	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy Trail, RMK	1991-99	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy Trail RMK	2000-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy Transport	1996-98	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy Ultra, SKS, SP, SPX	1996-98	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy Widetrak, GT, LX	1991-95	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy Widetrak LX	1996-2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy XCF	1997-98	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy XLT, SKS, Special, LTD, RMK	1993-99	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy 340, DLX Touring	1999	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Indy 340 Edge	2000-03	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 340 Edge Classic, Touring	2003-07	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 400, 440, SKS, XC, XCR	1991-98	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy 500, SKS, SP	1989-92	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Indy 500	1991-92	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy 500, EFI, SKS, RMK	1993-99	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy 500	2000-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 500 Classic	1999-2002	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 500 Classic Touring	2000-03	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 500 European SKS	2001-02	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 500 RMK	2002	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 500, 600, 700, 800 RMK	2000-01	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 500, 600, 700, 800 XC	1999-2002	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 550, Classic	2004-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 600 Classic Edge	2000-01	2200358	5 fils/wires, Elect.	IS105
Indy 600 SKS, RMK, XC, XCR, SP	1995-2000	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131
Indy 650, SKS	1988-90	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS102
Indy 650	1991-92	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	IS131

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'allumage / Ignition Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	Interrupteur / Switch	#Pièce / Part #
<b>POLARIS</b>				
Indy 700 Classic	1999-2001	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Indy 700 SKS, RMK, XC, XCR	1997-2000	2200357	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS131</b>
Indy 700 SKS	1999-2001	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Indy 700, 800 XC SP	1999-2001	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
IQ Cruiser	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
IQ Shift	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
IQ Turbo Dragon/LX	2008-10	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Supersport Edge	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Supersport	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Trail Fleet	2008-10	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Trail RMK	2007-10	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Trail Touring	2008-10	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Trail Transport	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Turbo LX	2010	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
Turbo Switchback	2008-09	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
TX 250, 340, 440	1976	4110038	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS102</b>
340	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
340 Transport	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
550 Edge LX	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
550 IQ Shift	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
550 LX	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 Cleanfire Switchback	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 Dragon SP	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 Edge Touring	2004-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 Fusion	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 HO Fusion	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 HO IQ	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 HO Switchback	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 HO IQ, Touring, LX	2007-08	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 IQ, ES	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 IQ Dragon	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 IQ LX	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 IQ Shift	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 IQ Touring	2009-10	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 RMK 144/155	1999-2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 RMK Shift	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
600 Switchback, Dragon	2008-09	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 Classic	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 Cleanfire Dragon	2007	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 Dragon RMK	2007-08	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 Fusion	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 HO Touring	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 IQ Dragon	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 RMK	2003-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 RMK (Early prod.)	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 RMK, ES	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 Switchback	2008	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
700 Touring	2006	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
800 Assault RMK	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
800 Dragon RMK	2008-09	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
800 Dragon SP, ES	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Commutateur d'allumage / Ignition Switch

Modèle / Model	Année / Year	# Origine / OEM #	Interrupteur / Switch	#Pièce / Part #
<b>POLARIS</b>				
800 IQ, ES	2008-09	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
800 RMK Shift	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
800 RMK, ES	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
800 Switchback, Dragon	2009	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
900 RMK	2005-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
900 Fusion	2005-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
900 Switchback	2005-06	2200358	5 fils/wires, Elect.	<b>IS105</b>
<b>YAMAHA</b>				
Bravo BR 250, T, TS	1987-2009	8R4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
Enticer ET 400	1990-91	8R4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
Exciter EX 570, SX	1987-93	8K4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
Ovation CS 340	1990	8K4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
Phazer PZ 480	1987-96	8K4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
Phazer SS 480	1997-98	8K4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
SR 540	1987-91	8K4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
VMX 540	1987-91	8K4-82510-20	2 fils/wires	<b>IS133</b>
<b>BOA-SKI</b>				
Tous les modèles/All models	1970-76	S-00-13-004	4 positions, 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS105</b>
<b>JOHN DEERE</b>				
Tous les modèles/All models	1972-77	AM52053	4 positions, 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS105</b>
Tous les modèles/All models	1978-84	AM54355	2 pattes/lugs, Manuel/Manual	<b>IS102</b>
<b>KAWASAKI</b>				
Tous les modèles/All models	1977-82	27005-3501	4 positions, 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS105</b>
<b>SNO-JET</b>				
Tous les modèles/All models (Elect.Start)	1967-78	40186	4 positions, 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS105</b>
Plusieurs applications/Many application	---	---	4 positions, 5 pattes/lugs, Elect.	<b>IS105</b>
Plusieurs applications/Many application	---	---	6 pattes/lugs, Elect.	<b>IS127</b>
<b>UNIVERSEL - UNIVERSAL</b>				
---	---	---	3 positions, 4 pattes/lugs	<b>IS104</b>

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Interrupteur d'urgence / Stop Switch

**KS100**

**Universel - Universal**

De type bouton-presseur, avec fils de 32-1/4".  
S'adapte sur toutes les poignées de 3/4" ou 1" de diamètre  
Push-button type, with 32-1/4" wires.  
Fits all 3/4" or 1" diameter handles



(01-120-04)

**KS103**

<b>Moto-Ski 410.1055.00</b>		<b>Polaris 4110039</b>	
Spirit 250	1981-83	Tous les modèles sauf / All models except Cutlass	1981
<b>Polaris 4110039</b>			
Colt 250	1977-78	TX, TX-C, TX-L	1976-81
Colt S/S	1978	<b>Ski-Doo 410.1055.00</b>	
Gemini	1983	Alpine	1981-85
Starfire 250, 340	1976	Elan 250	1981-96
Tous /All models	1979-80	Mini Z	1999-2002



(01-120-01)

**KS104**

<b>Arctic Cat 0109-551</b>	
Tous les modèles sauf /All models except Panther Wankel, VIP	1974
Tous les modèles sauf / All models except Z	1975
Tous les modèles sauf /All models except Z 250, 440	1976
Tous les modèles sauf /All models except Z 250, 340, 440, Kitty Cat	1977
Tous les modèles sauf /All models except Kitty Cat	1978
Tous les modèles sauf /All models except Cross Country, Kitty Cat, Jag 3000 F/C, Trail Cat F/C	1979



(01-120-11)

**KS105**

<b>Moto-Ski 414.6127.00</b>		<b>Ski-Doo 414.6127.00</b>	
Futura 500, E, LC	1982	Elite	1982
Grand Prix Special	1981	Everest 500	1982-83
Mirage III	1985	Formula	1985-87
Sonic	1982-84	Safari sauf/except Citation	1984-88
Super Sonic	1981	Skandic 377R	1984-85
Ultra Sonic	1981-82	Skandic 377R, 503	1987
<b>Ski-Doo 414.6127.00</b>		SS-25	1984
Blizzard MX	1981-84	Stratos	1987-89



(01-120-13)

**KS106**

<b>Moto-Ski 410.2094.00</b>		<b>Ski-Doo 410.2094.00</b>	
Futura 500, E, LC	1981	Everest 500	1981
Mirage I, II, E, Special	1981-83	Nordic	1981-83
<b>Ski-Doo 410.2094.00</b>		Skandic	1982-83, 86-87
Citation	1981-91	Skandic sauf / exc. 377R	1984-85
Elite	1981	Tundra (Tous / All)	1985-99



(01-120-14)

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Interrupteur d'urgence / Stop Switch

**KS114**



(01-120-35)

**John Deere** AM54782

**KS117**



(01-120-17)

**Polaris** 4110049, 4110058 utiliser / use 4110056

**KS118**

<b>Ski-Doo 414.6127.00</b>			
Alpine	1986-95	MX Z 440, 500, 583, 670	1996-99
Escapade	1987-89	Nordic 50, 60	1987-91
Formula 500, 583, Dlx	1997-99	Skandic WT, SWT	1997-99
Formula III	1996-99	Summit 500, 583, 670	
Formula SL, Z	1997-99	Touring LE, SLE	1988-96
Grand Touring 500, 583		Tous les modèles sauf /All models except Elan, Tundra, Citation (MXZ & Mach Z, LT 1996)	
Mach I	1996-99		
Mach Z			



(01-120-18)

**KS119**

<b>Polaris 4110106</b>			
Indy 340, Deluxe	1999-2003	Indy Sport, GT, Super Sport	1991-2000
Indy 340 Edge	2003-04	Indy Sport Touring	2002-04
Indy 340 Edge Classic	2002-05	Indy Starlite, Starlite GT	1991-95
Indy 340 Touring	1999-2005	Indy Storm	1993-98
Indy 440 XCR	1991-99	Indy Super Sport	2002-05
Indy 500 (Tous / All)	2002-04	Indy Supertrak	1991-92
Indy 500, EFI	1991-93	Indy Touring	1995-2000
Indy 500, EFI, SKS	1994-2000	Indy Trail, Deluxe	1991-94
Indy 550 Classic	2002-05	Indy Trail RMK, Touring	2002-05
Indy 600 (Tous / All)	2002-05	Indy Transport	1996-99
Indy 600 XCR	1995-2000	Indy Ultra, Special, SKS	1996-98
Indy 700, 800 (Tous/ All)	2002-05	Indy Ultra, SPX, SE, Touring	1997-98
Indy 700 RMK, SKS	1997-2000	Indy Widetrak GT	1994-97
Indy 700 RMK, XC, XCR	1998-2000		
Indy Classic	1991-2000	Indy Widetrak LX	1994-2005
Indy Frontier Classic	2002-04	Indy XCF	1997-2000
Indy Frontier Touring	2002-05	Indy XLT sauf /exc. Touring	1993-96, 98-99
Indy Lite, Deluxe, GT	1991-99	Indy XLT, RMK, SKS, Spec.	1997
Indy Lite Touring, GT	1991-98		
Indy Pro X 600 / 700 / 800	2003-04	RMK 900	2005



(01-120-19)

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Interrupteur d'urgence / Stop Switch

**KS140**

<b>Yamaha 85G-82575-09-00</b>	
Bravo BR 250	1988-93
SV 80, 125	1988-93



(01-120-40)

**KS141**

<b>Yamaha 84R-82575-09-00</b>	
Tous les modèles sauf / All models exc. Bravo, SV	1988-94



(01-120-41)

**KS142**

<b>Yamaha 8AU-82575-09-00</b>	
Tous les modèles sauf /All models except. Bravo BR250	1995-2001
Mountain Max 600, 700	2002-03
SRX 700	2002
SXR 600	2002
SXV 700 Viper, ER	2002-03
Venture 600, 700	2002-03
VK 540 III	2002-06
V Max 600, 700, ER	2002-03



(01-120-42)

### Ensemble d'interrupteur d'urgence /Stop Switch Assembly

**KS110**

Comprend coupe-circuit, douille, écrou et capuchon  
Includes safety stop switch, plunger cap, switch nut, switch cap

<b>Moto-Ski 410.1067.00</b>	
Tous les modèles /All models	1977-85
<b>Ski-Doo 410.1067.00</b>	
Tous les modèles /All models	1977-2007



(01-111-20)

**KS113**

<b>Polaris 2870668</b>	
Tous les modèles All models	1983-2002
<b>Yamaha 8H8-82550-00-00</b>	
Tous les modèles All models	1979-2003



(01-112)

**KS115**

<b>Arctic Cat 0638-887</b>	
Tous les modèles sauf /All models except Kitty Cat	1984-2003



(01-113)

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Ensemble de capuchon d'interrupteur d'urgence / Stop Switch Cap Assembly

**KS111**

<b>Arctic Cat 0638-887</b>	
Tous les modèles sauf /All models exc. Kitty Cat	1984-2003
<b>Polaris 2870668</b>	
Tous les modèles /All models	1983-2002
<b>Yamaha 8H8-82552-09-00</b>	
La plupart des modèles / Most of the models	1979-2003



(01-111-13)

**KS112**

<b>Moto-Ski</b>	Tous les modèles/ All models	1977-85	515.1515.00
<b>Ski-Doo</b>		1977-2006	



(01-111-21)

**KS109**

#### Capuchon d'interrupteur / Stop Switch Cap

<b>Yamaha 8E3-83956-01-00</b>			
Bravo BR250T, TS	1982-84	PR440	1976-77
EC340	1981-84	PZ480	1984
EC540	1979-82	SR540	1980-84
ET250, 300, 340	1977-84	SRX440	1976-81
EX340, 440	1976-81	SS440	1980-83
GP340	1973-78	Vmax 540	1983-84
GS300, 340	1977-78		



(01-120-45)

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE - 1 - ELECTRICAL SYSTEM

## INTERRUPTEURS - SWITCHES

### Contacteur de feu d'arrêt / Stoplight Switch

**LS100**

Normalement fermé / Normally closed

<b>Moto-Ski &amp; Ski-Doo</b>	<b>414.1422.00</b>
-------------------------------	--------------------



(01-111)

**LS103**

Normalement fermé / Normally closed

<b>Moto-Ski 410.1033.00</b>		<b>Ski-Doo 410.1067.00</b>	
Futura 400, 440, 444	1976-79	Escapade, Stratos, Voyageur	1987-90
Futura 500	1980-81	Formula MX, Plus	1985-90
Grand Prix	1979-80	Mach I	1989-90
Mirage (Tous / All)	1979-85	Nordic 640	1973-74
Nuvik 300, 340, 440	1975-79	Nordik	1981-83
Sonic 340	1975-78	Nordik 50, 60	1987-90
Sonic L/C	1984	Olympique 300, 340, 440	1975-79
Super Sonic	1979	Safari (Tous / All)	1984-87
Ultra Sonic, Super Sonic	1990	Safari Cheyenne	1987-90
<b>Ski-Doo...410.1067.00</b>		Safari GLX, L, LC, LX, LXE	1989
Alpine (Tous / All)	1976-93	Safari Grand Luxe	1985-86
Blizzard (Tous / All)	1978-80	Scout	1989-90
Blizzard 9700MX	1984	Skandic (Tous / All)	1982-87
Citation (Tous / All)	1978-91	SS-25	1984
Elan 250	1984-90	TNT 300, 340, 440, RV	1974-78
Elite	1978-81	Tundra, LT	1985-2000
Everest 340, 440, 444, 500	1974-81		



(01-111-12)

**LS104**

Normalement fermé / Normally closed

<b>Ski-Doo 414.6125.00</b>			
Alpine II	1988-95	Nordik 50, 60	1988-91
Escapade, Stratos, Voyageur	1988-89	Safari 377, 503, Cheyenne	1988-91
Formula EFI, Z	1994	Safari L, LC, LX, LXE	1990-92
Formula MX, Plus	1988-93	Safari GLX, Scout	1990-92
Formula S, SL, SS, STX	1995-96	Skandic II, 380, 500R	1992-96
Grand Touring	1993-96	Summit	1994-96
Mach I	1989-94	Touring	1995
Mach Z, MX, Z	1994		



(01-111-02)

**LS101**

Ressort de contacteur de feu d'arrêt, 2-7/16"  
Stoplight Switch Spring, 2-7/16"

<b>Ski-Doo</b>	<b>414.1247.00</b>
----------------	--------------------



(01-111-01)