

DÉMARREURS À RAPPEL - 11 - REWIND STARTERS

POIGNÉES POUR DÉMARREURS À RAPPEL – RECOIL STARTER HANDLES

VENTILATEUR - KOHLER - FAN

EF366

Kohler 33-157-01

Modèles / Models	
K295-1	K440-2
K335-1	RK399-2
K399-2	RK440-2



[11-366]

POIGNÉES DE DÉMARREUR - STARTER HANDLES

SH158

Pour câble en acier - For steel cable

Poignée noire en caoutchouc pour démarreur à rappel à câble en acier.
Black rubber handle for use with steel wire starter rewind cable.



SH159

Yamaha 8F3-15755-00-00

Pour câble en nylon - For nylon rope

Poignée de remplacement idéale, fait sur toutes les **motoneiges**, tracteurs de jardin, souffleuses à neige, etc.. Assez grande pour être utilisée avec des mitaines ou des gants.

Perfect replacement handle grip, fits on all **snowmobiles**, riding mowers, snowblowers, etc... Large enough to use while wearing mittens or gloves.



[12-151-01]

SH161

Pour câble en nylon - For nylon rope

Poignée a côté ouvert pour faciliter le démarrage avec mitaines.
Open side grip for easier mitt-on starts.



[912016, 12-150]